



POSE : 1 Câble BTS 3x150²+70² Alu C33-210
 1 Câble EP 2x10² U1000 RO2V sous TPCØ63
 + câblette 25² cu nu

POSE : 1 Câble BTS 3x150²+70² Alu C33-210
 sous TPCØ110 existant
 + 1 Câble EP 3G10² U1000 RO2V sous TPCØ63
 existant

POSE : 1 Câble BTS 3x150²+70² Alu C33-210
 sous TPCØ110 existant
 + 1 Câble EP 3G10² U1000 RO2V sous TPCØ63
 existant

**CONDUCTEURS BT AERIEN
 DEPOSE-REPOSE**

Tronçon : 1 - exi1 et 1 - exi5
 T150²+EP sur **68m00**
 Tronçon : 1 - exi3
 T70+EP sur **18m00**